

Boîte à ballast CZ PC



La boîte à ballast peut être remplie de sable, d'acier, de ciment ou d'autres matériaux pour ajouter du poids à l'avant ou à l'arrière du tracteur et assurer une plus grande stabilité.



Fiche technique

			CZ PC
Largeur		mm	870
Profondeur		mm	605
Hauteur outil		mm	600
Volume		m ³	0,23
Poids		Kg	96
Poids max. (Béton)		Kg	650
Poids max. (Ciment)		Kg	830
Poids max. (Sable sec)		Kg	460
Poids max. (Sable mouillé)		Kg	580

N.B. Les données techniques et les illustrations sont indicatives et non contraignantes, car elles peuvent également varier en fonction du type de tracteur équipé