

# Boîte à ballast CZ

La boîte à ballast peut être remplie de sable, d'acier, de ciment ou d'autres matériaux pour ajouter du poids à l'avant ou à l'arrière du tracteur et assurer une plus grande stabilité.



## Fiche technique

			<b>CZ 28</b>
Largeur			800
Profondeur			660
Hauteur outil			650
Volume			0,28
Poids outil base			93
Poids max. (Béton)			765
Poids max. (Ciment)			990
Poids max. (Sable sec)			540
Poids max. (Sable mouillé)			680

*N.B. Les données techniques et les illustrations sont indicatives et non contraignantes, car elles peuvent également varier en fonction du type de tracteur équipé*