

# Versoir avec bras VB

**sigma 4**  
THE LOADER.

Lame frontale adaptée à la manutention de matériaux et au nivellation.



## Fiche technique

	A10						A20				A30		
Voie (A)	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1300	1400	1500	1600	1700
Largeur versoir (B)	1900	1900	2020	2020	2160	2140	2300	2300	2300	2300	2560	2560	2560
Hauteur versoir (C)	550	550	550	550	550	550	550	550	650	650	650	650	650
Garde au sol maximale (D)	700	700	700	700	700	700	700	700	800	800	800	800	800
Hauteur d'excavation (E)	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300
Puissance du tracteur	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	44-55	60-110	60-110	60-110	60-110	60-110
Puissance du tracteur	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	32-41	44-81	44-81	44-81	44-81	44-81

*N.B. Les données techniques et les illustrations sont indicatives et non contraignantes, car elles peuvent également varier en fonction du type de tracteur équipé*